



NÁVOD K INSTALACI GRANITOVÉHO DŘEZU PRO VRCHNÍ MONTÁŽ

CO BUDETE POTŘEBOVAT



Vrtačku



Silikonové
lepidlo



Vykružovací
pilu



Tužku



Metr




Ochranné
pomůcky




Šablonu
s rozměry
dřezu


JAK POSTUPOVAT




1) Narýsujte obrys šablony na požadované umístění na kuchyňské desce




2) Použijte vrtačku k vyvrtání otvorů v rozích obrysu (zvenitř)




3) Vložte podpěru pod část desky, kterou plánujete vyříznout




4) Vykružovací pilou vyřízněte vyznačený obrys v kuchyňské desce




5) Položte dřež obráceně na kuchyňskou linku a instalujte baterii a příslušenství



6) Aplikujte nepřerušovaný pás silikonu na spodek okraje dřezu, přibližně 0,5cm uvnitř obvodu



7) Vložte dřež do otvoru v lince, stlačte dřež a nechte silikon zatvrdnout 30 minut




8) Připojte sifon a baterii a užívejte si svůj nový Lavello dřež

NÁVOD K INSTALACI GRANITOVÉHO DŘEZU PRO INSTALACI POD DESKU

Lavello doporučuje, aby dřezy pod desku byly instalovány profesionálními a zkušenými instalatéry.


Vzhledem k množství materiálů kuchyňských desek, tento návod neobsahuje popis procesu vyříznutí otvoru pro vaničku dřezu. Provedení otvoru by mělo být ponecháno specialistovi. Doporučujeme, aby otvor byl o 1cm menší, než vanička (0,5cm z každé strany). Šablona pro vyříznutí otvoru je součástí.

1. Otočte pracovní desku a dřez vzhůru nohama. Položte dřez přesně nad otvor pro vaničku a obtáhněte dřez tužkou (viz obr. 1). Sundejte dřez z pracovní desky.



obr. 1


2. Vyznačte místa pro vrtání děr 1 cm od obrysu. Tyto budou použity pro montáž úchytů, které budou držet a zajišťovat dřez na svém místě. Otvory by měly být od sebe v rovnoměrných vzdálenostech (viz obr. 2).



obr. 2


3. 3. Vyvrtejte otvory v desce na vyznačených místech.

Šířka otvorů by měla být nejméně o 3 mm větší, než šířka hlavy šroubu úchytu. Hloubka by měla být alespoň 1,2 cm.



obr. 3


4. 4. Vyčistěte otvory od zbytků a odmastěte je rozpouštědlem.



obr. 4


Nalijte epoxydové lepidlo (pro kamenné desky) nebo silikon do suchých děr (viz obr. 3)

5. Dokud je lepidlo čerstvé, vložte hlavy šroubů do děr (viz obr. 4).



obr. 5


6. Položte dřez nahoru správnou stranou a aplikujte nepřerušovaný pás silikonu na jeho okraj, přibližně 1cm od jeho obvodu (viz obr. 5)




obr. 6

7. Dokud je silikon čerstvý, otočte dřez vzhůru nohama, umístěte jej na kuchyňskou desku a upravte jeho pozici vzhledem k otvoru. Přitlačte dřez k desce a umístěte úchyty na šrouby (viz obr. 6)

8. Vyčkejte, až lepidlo v otvorech zaschne. Pokládejte úchyty ve správném pořadí (viz obr. 6). Pro každý úchyt jsou určeny dvě matice. Druhá slouží proti odšroubování první (viz obr. 7).



obr. 7



obr. 8



Záruka na Lavello dřezy

1. Následující ujednání, obsažené v těchto ustanoveních a podmínkách záruky mají tento význam:
 - a. Záruka má význam všech práv a povinností, které vyplynou z těchto ustanovení a podmínek záruky a z ustanovení Občanského zákoníku;
 - b. Vybavením se myslí zakoupený dřez a dřez bez vad, který držitel záruky obdržel namísto vadného vybavení;
 - c. Poskytovatel záruky je Lavello granitové dřezy v.o.s., Poděbradoa 869, 547 01 Náchod, Česká republika;
 - d. "Zásah vyšší moci" znamená jakoukoliv vnější událost velkého rozsahu, které poskytovatel záruky nebo servisní centrum, jenž provádí nebo se chystá provést záruční opravu na vybavení, nejsou schopni zabránit a která je mimo jejich kontrolu, zahrnující, ale nevyčerpávající nepokoje, stávky, kolektivní spory, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy;
 - e. Držitel záruky je osoba, která získala vybavení od výrobce a každý další vlastník vybavení, který drží záruční list, který účinně získal právo na záruku.
2. Poskytovatel záruky zajišťuje záruku na vybavení po dobu 10 let ode dne jeho prodeje.
3. Držitel záruky může uplatňovat svá práva také po uplynutí záruční lhůty specifikované v klauzuli 2 výše. V takovém případě je na straně držitele záruky povinnost prokázat, že vada vybavení se objevila před uplynutím této lhůty.
4. Záruka je platná pouze na území České republiky.
5. Záruční lhůta začíná běžet dnem nákupu, prokázaným důkazem nákupu.
6. Záruka zahrnuje pouze výrobní vady.
7. Pokud je vada nebo poškození výrobku zjištěno během záruční lhůty, jeho používání nebo montáž musí být okamžitě přerušena, a poskytovatel záruky musí být neprodleně upozorněn na vadu. Poskytovatel záruky není odpovědný za jakákoliv poškození nebo ztráty plynoucí z používání vadného vybavení.
8. Reklamacie jsou posuzovány během 14 dnů.
9. V případech mimo kontrolu poskytovatele záruky, zahrnující zásah vyšší moci, lhůta pro posouzení reklamace může být prodloužena o dobu trvání zásahu vyšší moci, nebo o dobu trvání překážek mimo kontrolu poskytovatele záruky.
10. Pokud poskytovatel záruky nesplní lhůty specifikované v klauzuli 7 této záruky, držitel záruky je oprávněn k prodloužení záruční lhůty na vybavení o čas, který trvá zpracování reklamace.
11. Záruka nepokrývá poškození vybavení způsobené:
 - a. montáží vybavení mimo soulad s příloženým montážním návodem výrobce;
 - b. použitím nevhodných nástrojů nebo materiálů k montáži, nesprávným používáním, tj. mimo soulad se zamýšleným použitím Vybavení a návodem k použití;
 - c. nevhodným skladováním nebo přepravou vybavení, zahrnující přepravu jiným způsobem než dohodnutým s poskytovatelem záruky ve vztahu k uplatnění práv ze záruky (viz bod 13 této záruky);
 - d. prováděním vlastních nebo nezávislých oprav a úprav;
 - e. sraženinami z užitkové vody nebo neadekvátní kvalitou vody;
 - f. neadekvátními vlastnostmi užitkové vody;
 - g. nevhodnou péčí o vybavení, např. použitím nevhodných čistících prostředků a pomůcek;
 - h. mechanickým a teplotním poškozením způsobeným nevhodným zacházením s vybavením;
 - i. opotřebením během běžného používání;
 - j. nesprávnou údržbou, čištěním, montáží a úpravami, které jsou v rozporu s popsáním v návodu k použití nebo v rozporu s těmi, které Vybavení vyžaduje ke správnému provozu;
 - k. teplotám vyšším než 280 stupňů Celsia.
12. Vzhledem ke způsobu výroby granitových dřezů (vypalování při vysoké teplotě), rozměry uvedené v této nabídce jsou přibližné a mohou se lišit maximálně o 5 mm. Reklamacie týkající se menších rozdílů nebudou uznány.
13. Jakékoliv mechanické vady musí být nahlášený neprodleně, ale ne později než do 7 dnů ode dne jejich zjištění. Montáž nebo použití vadného vybavení musí být také přerušena. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, reklamacie nebude uznána. Poskytovatel záruky si v každém případě vyhrazuje právo ověření příčiny poškození. Břemeno důkazu v momentu zjištění závady je u držitele záruky.
14. Při podávání reklamační stížnosti musí osoba oprávněna k reklamaci nejprve dohodnout s poskytovatelem záruky způsob vrácení vadného vybavení. Přesto však, bez ohledu na zvolený způsob vrácení zboží, náklady na doručení vybavení k poskytovateli záruky budou pokryty držitelem záruky.
15. Dokázat oprávnění k uplatnění záruky je možné prostřednictvím doložení potvrzení o prodeji nebo jiného spolehlivého potvrzení o nákupu. Držitel záruky je také povinen řídit se všemi ostatními požadavky této záruky, jak je uvedeno v klauzuli 11.
16. Držitel záruky je oprávněn k výměně vybavení za nové vybavení, které je bez vad, nebo k vrácení kupní ceny za vybavení. Držitel záruky je oprávněn k vrácení kupní ceny pouze pokud poskytovatel záruky není schopen vybavení vyměnit.
17. Vybavení vyměněné za nové vybavení bude zcela nové a bude tvořit odpovídající ekvivalent k vybavení, na kterém byla zjištěna vada.
18. Poskytovatel záruky není odpovědný za prohlášení třetích stran.
19. Tato záruka nevylučuje, nelimituje a nesnižuje práva držitele záruky vzhledem ke shodě vybavení se smlouvou.
20. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito ustanoveními a podmínkami záruky, se uplatní ustanovení Občanského zákoníku.



NÁVOD K POUŽITÍ

Granitový dřez má přirozeně vysokou odolnost vůči odbarvení, ale není vůči němu imunní, takže bychom se měli vyhnout dlouhodobému působení silně barvicích látek.

Za účelem prevence usazení vodního kamene na dřezu postačí pravidelně přetřít dřez prostředkem na mytí nádobí a vysušit jej utěrkou. Dřez také může být napuštěn jedlým kuchyňským olejem, takže se na něm vodní kámen usazuje pomaleji.

Přesto, pokud je obsah vápence ve vodě vysoký a dřez jste

delší dobu nečistili, mohou se objevit skvrny od vodního kamene. Abychom je odstranili, doporučujeme dřez přetřít menším množstvím bělidla na kuchyňské žínice, a po několika minutách vytřeme dosucha utěrkou.

Varujeme před používáním silných žíravých prostředků, jako je amoniak, a/nebo kyselé prostředky a drhnutí kovovými drátěnkami. Jejich použití může nenapravitelně poškodit povrch dřezu.

Důležité! Vždy vyzkoušejte jakékoliv odstraňovače skvrn na menším, méně viditelném místě.